

جداول کارکرد اسپریر S020 با نازل های مختلف:

جدول کارکرد اسپریر با نازل 8A

	فشار		شعاع پاشش m	آبدهی		شدت بارش	
	Kpa	bar		l/min	m ³ /h	mm/h ■	mm/h ▲
90°	138	1.38	1.8	1.05	0.06	42	49
	207	2.07	2.1	1.14	0.07	46	53
	276	2.76	2.4	1.17	0.07	47	55
	345	3.45	2.4	1.4	0.08	56	65
180°	138	1.38	2.1	20.8	0.12	42	49
	207	2.07	2.1	2.27	0.14	46	53
	276	2.76	2.4	2.34	0.14	47	55
	345	3.45	2.7	2.76	0.17	56	65
270°	138	1.38	2.4	3.14	0.19	42	49
	207	2.07	2.4	3.41	0.2	46	53
	276	2.76	2.7	3.52	0.21	47	55
	345	3.45	3	4.16	0.25	56	65
360°	138	1.38	2.4	4.16	0.25	42	49
	207	2.07	2.7	4.54	0.27	46	53
	276	2.76	3	4.96	0.28	47	55
	345	3.45	3.4	5.53	0.33	56	65

جدول کارکرد اسپریر با نازل 10A

	فشار		شعاع پاشش m	آبدهی		شدت بارش	
	Kpa	bar		l/min	m ³ /h	mm/h ■	mm/h ▲
90°	138	1.38	2.7	1.63	0.1	42	49
	207	2.07	2.7	1.78	0.11	45	53
	276	2.76	3	2	0.12	51	59
	345	3.45	3.4	2.27	0.14	59	68
180°	138	1.38	2.7	3.25	0.2	42	49
	207	2.07	3	3.52	0.21	45	53
	276	2.76	3.4	3.93	0.24	51	59
	345	3.45	3.7	4.54	0.27	59	68
270°	138	1.38	3	4.88	0.29	42	49
	207	2.07	3	5.3	0.32	45	53
	276	2.76	3.4	5.9	0.35	51	59
	345	3.45	3.7	6.81	0.41	59	68
360°	138	1.38	2.7	6.51	0.39	42	49
	207	2.07	3	7.04	0.42	45	53
	276	2.76	3.4	7.78	0.47	51	59
	345	3.45	3.7	9.08	0.54	59	68

جدول کارکرد اسپریر با نازل 17A

	فشار		شعاع پاشش m	آبدهی		شدت بارش	
	Kpa	bar		l/min	m ³ /h	mm/h ■	mm/h ▲
90°	138	1.38	4.9	3.52	0.21	31	36
	207	2.07	5.2	3.79	0.23	34	39
	276	2.76	5.5	4.16	0.25	37	43
	345	3.45	5.8	4.73	0.28	42	49
180°	138	1.38	4.6	7	0.42	31	36
	207	2.07	4.9	7.57	0.45	34	39
	276	2.76	5.2	8.32	0.5	37	43
	345	3.45	5.5	9.46	0.57	42	49
270°	138	1.38	4.3	10.52	0.63	31	36
	207	2.07	4.6	11.36	0.68	34	39
	276	2.76	4.9	12.49	0.75	37	43
	345	3.45	5.2	14.2	0.85	42	49
360°	138	1.38	4.3	14.01	0.8	31	36
	207	2.07	4.6	15.14	0.91	34	39
	276	2.76	4.9	16.66	1	37	43
	345	3.45	5.2	18.93	1.14	42	49

جدول کارکرد اسپریر با نازل 12A

	فشار		شعاع پاشش m	آبدهی		شدت بارش	
	Kpa	bar		l/min	m ³ /h	mm/h ■	mm/h ▲
90°	138	1.38	3.4	1.85	0.11	33	38
	207	2.07	3.7	1.93	0.12	35	40
	276	2.76	3.7	2.27	0.14	41	47
	345	3.45	4	2.46	0.15	44	51
180°	138	1.38	3.4	3.67	0.22	33	38
	207	2.07	3.4	3.86	0.23	35	40
	276	2.76	3.7	4.54	0.27	41	47
	345	3.45	4	4.92	0.3	44	51
270°	138	1.38	3	5.53	0.33	33	38
	207	2.07	3.4	5.79	0.35	35	40
	276	2.76	3.7	6.81	0.41	41	47
	345	3.45	4	7.38	0.44	44	51
360°	138	1.38	3	7.34	0.44	33	38
	207	2.07	3.4	7.72	0.46	35	40
	276	2.76	3.7	9.08	0.54	44	47
	345	3.45	4	9.84	0.59	44	51

جدول کارکرد اسپریر با نازل 15A

	فشار		شعاع پاشش m	آبدهی		شدت بارش	
	Kpa	bar		l/min	m ³ /h	mm/h ■	mm/h ▲
90°	138	1.38	4.6	2.84	0.17	33	38
	207	2.07	4.9	3.03	0.18	35	40
	276	2.76	5.2	3.33	0.2	38	44
	345	3.45	5.2	3.79	0.23	43	50
180°	138	1.38	4	5.68	0.34	33	38
	207	2.07	4.3	6.06	0.36	35	40
	276	2.76	4.6	6.62	0.4	38	44
	345	3.45	4.6	7.57	0.45	43	50
270°	138	1.38	4	8.52	0.51	33	38
	207	2.07	4.3	9.08	0.54	35	40
	276	2.76	4.6	9.96	0.6	38	44
	345	3.45	4.6	11.36	0.68	43	50
360°	138	1.38	4	11.36	0.68	35	38
	207	2.07	4.3	12.11	0.73	35	40
	276	2.76	4.6	13.25	0.8	38	44
	345	3.45	4.6	15.14	0.91	43	50