



## دستورالعمل نصب و بهره‌برداری تایمر Amico pro

این تایمر به راحتی زمینه را برای اجرا آبیاری بصورت تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی فراهم میکند. لطفاً قبل از برنامه‌ریزی و استفاده از کنترلر، راهنمای زیر را بدقت مطالعه فرمایید.

- ۱- **نصب باتری:** برای نصب باتری، ابتدا درب پشت تایمر را باز کنید و ۲ عدد باتری 1/5 Volt سایز AA در محفظه باتری قرار داده و پس از اطمینان از صحت جهت قطبهای آن درب محفظه باتری را ببندید تا از اکسید شدن باتریها جلوگیری شود.
- ۲- **نصب تایمر:** تایمر را به شیر برقی متصل کنید. تایمر را با توجه به دستورالعمل‌های همین راهنما، برنامه ریزی کنید.

### نمایشگر:

#### دکمه‌ها:

- A: زمان کنونی  
B: زمان شروع آبیاری  
C: مدت زمان آبیاری  
D: دور آبیاری  
E: آبیاری بعدی
- ۱- تأیید تنظیمات و انجام تنظیمات جدید (OK)
  - ۲- قطع کردن برنامه در حال اجرا (AUTO OFF)
  - ۳- خارج کردن از حالت اتوماتیک و آبیاری دستی (MANUAL)
  - ۴- کم کردن مقدار یا عدد (-)
  - ۵- زیاد کردن مقدار یا عدد (+)

### تنظیمات:

**CURRENT TIME:** (زمان کنونی) دکمه OK را فشار داده تا نمایشگر روشن شود. و گزینه Current Time چشمک می‌زند، برای تغییر در زمان دکمه + یا - را فشار دهید سپس دکمه OK را بمنظور تأیید زمان صحیح فشار می‌دهیم.

**START TIME:** زمان شروع چرخه آبیاری را نیز مانند گزینه قبلی تنظیم میکنیم.

**DURATION:** (مدت زمان آبیاری) برای تنظیم مدت زمان آبیاری هنگام چشمک زدن آن میتوان با دکمه + و - زمان آبیاری را کم و زیاد کرده که حداقل زمان آبیاری ۱ دقیقه و حداکثر ۲۴۰ دقیقه میباشد.

**FREQUENCY:** دور آبیاری (زمان بین یک آبیاری تا آبیاری بعدی) را با استفاده از دکمه + و - تنظیم میکنیم. حداقل آن از ۶ ساعت و حداکثر آن تا ۱۵ روز قابل تنظیم است.

**NEXT IRRIGATION:** زمان باقیمانده تا آبیاری بعدی را با توجه به تنظیمات انجام شده نشان میدهد.



توجه: قبل از تنظیم تایمر یکبار برنامه آبیاری دستی را انجام دهید.



در تصویر زیر نحوه اتصال سنسور باران نمایش داده شده است



#### هشدارها:

- علامت تعویض باتری: ظاهر شدن این علامت نشان دهنده فرارسیدن زمان تعویض باتری است.
- قبل از تنظیم تایمر یکبار برنامه آبیاری دستی را انجام دهید.
- تایمر را در معرض سرما قرار ندهید.
- در طول فصل زمستان شیر و تایمر را بردارید.
- در حین آبیاری تایمر را از شیر جدا نکنید در غیر این صورت شیر برقی بسته نخواهد شد.
- برای اجرای آبیاری تایمر باید به شیر برقی متصل باشد.

امکانات بیشتر:

آبیاری دستی: این تایمر امکان آبیاری دستی را بدون ایجاد خلل در برنامه آبیاری از پیش تعیین شده می‌دهد.

برای اینکار با فشردن دکمه Manual، نمایشگر به شکل مقابل در می‌آید و با +/- مدت زمان آبیاری دلخواه خود را از ۱ تا ۲۴۰ دقیقه تعیین کرده، سپس کلید ok را فشار می‌دهید. که تایمر از همان لحظه به مدت زمان داده شده شروع به آبیاری میکند و پس از اتمام آبیاری طبق برنامه تنظیم شده قبلی ادامه میدهد.

**OFF:** برای توقف آبیاری کلید OFF را به مدت ۴ ثانیه فشار دهید.

برای برگشت به حالت اتوماتیک کلید AUTO/OFF را فشار دهید.

#### مشخصات فنی:

- دارای ۲ زمان شروع
- باتریها: 2\*1.5 Volt سایز AA
- امکان مشاهده نمایشگر در شب
- قسمت الکتریکی جداشونده
- امکان اتصال سنسور باران
- جنس بدنه ABS
- دارای پوشش محافظ

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

0:28	
START TIME 1	START TIME 1
OFF	OFF