

مدلهای CB00

کالیبر H14X

عقریه ثانیه شمار/چند عمده

دکمه راست بالای (B)
(فرو رفته در محفظه)

حلقه شهرها

عقریه دقیقه شمار

عقریه ساعت شمار

پیچ تنظیم

دکمه راست پایین (A)
(میتواند در محفظه فرو رود)

حلقه دریافت امواج رادیویی

حلقه روشن/خاموش

زمان صرفه جویی در روز روشن

توجه: این ساعت در شرایط عادی قادر به دریافت امواج رادیویی جهت به روز رسانی وقت و تقویم میباشد. میتواند شرایطی پیش بیاید که دریافت امواج رادیویی امکانپذیر نباشد. در این حالت ساعت بدون همگام سازی (سینکرونیزاسیون) با امواج رادیویی به صورت عادی به کار خود ادامه خواهد داد.

توجه: چنانچه ذخیره باطری ساعت کم یا تمام شود، یا صفحه نمایش چیزی را اشتباها نمایش دهد و یا هر گونه نقصی بروز کند، باید **بازنشانی کامل و کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 (صفر) صورت بگیرد.** لطفا پس از انجام عملیات مذکور، فراموش نکنید که وقت و تاریخ را تنظیم کنید.

دریافت امواج رادیویی

این ساعت قادر به دریافت امواج رادیویی به صورت خودکار یا در صورت تمایل شما میباشد. هم تاریخ و هم وقت بر اساس وقت محلی به روز خواهند شد.

دریافت خودکار امواج رادیویی ابتدا در ساعت 2 صبح، 3 صبح و سپس در صورت نیاز، در 4 صبح صورت میگیرد. در صورت موفقیت بودن دریافت امواج رادیویی در ساعت 2 یا 3 صبح، لئاش جه دریافت امواج در ساعات دیگر صورت نخواهد گرفت.

ویژگی دریافت امواج رادیویی در صورت تمایل به کاربر اجازه میدهد تا حالت دریافت را خود تعیین کند. این کار بخصوص هنگام تغییر مناطق زمانی قبل از به روز سازی خودکار یا ناموفق بودن به روز سازی خودکار موثر میباشد.

توجه: فرایند دریافت امواج رادیویی بر حسب قدرت سیگنال میتواند تا 15 دقیقه طول بکشد. ساعت هنگام فرایند به روز سازی نباید تکان بخورد، چون در غیر این صورت دریافت امواج مختل شده و به روز سازی وقت/تقویم ناموفق خواهد بود.

لطفا جهت دریافت جزئیات بیشتر در باب ویژگی دریافت امواج رادیویی، به کتاب راهنمای خود مراجعه نمایید.

بازنشانی کامل و کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 (صفر)

توجه: دکمه راست بالای (B) باید در محفظه فرو رفته باشد. بر حسب مدل ساعت، دکمه راست پایین (A) میتواند در محفظه فرو رفته باشد. جهت فعال کردن دکمه فرورفته نیاز به جسم نازک نوک تیزی چون خلال دندان خواهید داشت.

- پیچ تنظیم ساعت را دو مرحله بیرون بکشید.
- دکمه راست بالای (B) و دکمه راست پایین (A) را به طور همزمان به مدت 1 یا 2 ثانیه فشار داده و سپس رها کنید. عقربه ها و تاریخ با جلو و عقب رفتن نشان میدهند که بازنشانی کامل موفقیت آمیز بوده است.
- پیچ تنظیم ساعت را بگردانید تا تاریخ 1 را نشان داده و در مرکز پنجره تاریخ ساعت قرار گیرد.
- دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ساعت شمار با تکانی مختصر نشان میدهد که آمادگی تنظیم را دارد. پیچ تنظیم ساعت را بگردانید تا عقربه ساعت شمار 12 را نشان بدهد.
- دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ثانیه شمار با تکانی مختصر نشان میدهد که عقربه های ثانیه شمار و دقیقه شمار آمادگی تنظیم را دارند. پیچ تنظیم ساعت را در جهت دلخواه بگردانید تا عقربه های ثانیه شمار و دقیقه شمار 12 را نشان بدهد.
- با این کار بازنشانی کامل و کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 به اتمام میرسد. حال میتوان وقت و تقویم را تنظیم نمود.

تنظیم وقت و تقویم

توجه: زمان و تقویم پس از دریافت امواج رادیویی به طور خودکار تنظیم میشوند. با این وجود تحت شرایط خاصی چون زمانی که بازنشانی کامل و کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 انجام داده اید، نیاز به تنظیم دستی وقت و تاریخ پیش بیاید.

- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید. پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه ثانیه شمار/چند عمده نزدیکترین منطقه زمانی به شما را نشان دهد.
- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله دیگر بیرون بکشید تا ساعت در وضعیت تنظیم وقت قرار بگیرد. عقربه ثانیه شمار/چند عمده چرخیده و روی وضعیت تنظیم "on" (روشن) یا "off" خاموش SMT (زمان صرفه جویی در روز روشن) که در حافظه ذخیره شده قرار میگیرد.
- جهت فعال کردن (روشن) زمان صرفه جویی در روز روشن (SMT) پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا غیر فعال کردن (خاموش) آن پیچ تنظیم ساعت را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ثانیه شمار با قرار گرفتن روی وضعیت 12 نشان میدهد که عقربه دقیقه شمار آمادگی تنظیم را دارد.

توجه: جهت حرکت سریعتر عقربه ها، پیچ تنظیم ساعت را سریعاً بچرخانید. جهت پایان حرکت سریع، پیچ تنظیم را یک مرحله در جهت دلخواه بچرخانید.

توجه: عقربه ثانیه شمار به ازای 1 دقیقه حرکت به جلو یا عقب، یک دور کامل خواهد زد.

دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه ساعت شمار با تکانی مختصر نشان میدهد که آمادگی تنظیم را دارد.

پیچ تنظیم ساعت را آنقدر بچرخانید تا تغییر تاریخ را مشاهده کنید. ساعت مربوطه در این حالت ساعت AM "قبل از ظهر" میباشد. پیچ تنظیم ساعت را همچنان بچرخانید تا ساعت درست "a.m." (قبل از ظهر) یا "p.m." (بعد از ظهر) تنظیم شود.

- دکمه راست پایین (A) را فشار داده و رها کنید. تاریخ با تکانی مختصر نشان میدهد که آمادگی تنظیم را دارد. پیچ تنظیم ساعت را بچرخانید تا سال کیبسه درست را تنظیم کنید.
- هر اندکس ساعتی ماه و هر دقیقه سال پس از سال کیبسه را نشان میدهد. به عنوان مثال، جهت نشان دادن ژوئن 2 سال پس از سال کیبسه پیچ تنظیم ساعت را بچرخانید تا عقربه ثانیه شمار 32 دقیقه از ساعت گذشته باشد (ساعت 6 برای ژوئن و 2 دقیقه پس از "ساعت" برای 2 سال پس از سال کیبسه):

تنظیمات مربوط به سال کیبسه		ماه‌های سال	
سال کیبسه	سال کیبسه	دسامبر	ژانویه
1 سال پس از سال کیبسه	1 سال پس از سال کیبسه	نوامبر	فوریه
2 سال پس از سال کیبسه	2 سال پس از سال کیبسه	اکتبر	مارس
3 سال پس از سال کیبسه	3 سال پس از سال کیبسه	سپتامبر	آوریل
		اوت	مه
		ژوئیه	ژوئن

- پیچ تنظیم ساعت را دو مرحله فرو ببرید تا تنظیم وقت و تقویم پایان یابد.

تغییر مناطق زمانی

- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید. پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه ثانیه شمار/چند عمده نزدیکترین منطقه زمانی به شما را نشان دهد.
- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله دیگر بیرون بکشید تا ساعت در وضعیت تنظیم وقت قرار بگیرد. عقربه ثانیه شمار/چند عمده چرخیده و روی وضعیت تنظیم "on" (روشن) یا "off" خاموش (SMT) (زمان صرفه جویی در روز روشن) که در حافظه ذخیره شده قرار میگیرد.
- جهت فعال کردن (روشن) زمان صرفه جویی در روز روشن (SMT) پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا غیر فعال کردن (خاموش) آن پیچ تنظیم ساعت را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- جهت فعال کردن (روشن) زمان صرفه جویی در روز روشن (SMT) پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا غیر فعال کردن (خاموش) آن پیچ تنظیم ساعت را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- پیچ تنظیم ساعت را دو مرحله فرو ببرید تا تنظیم تغییر مناطق زمانی پایان یابد.

دریافت امواج رادیویی به صورت غیر خودکار

- برخی اوقات لازم میشود که امواج رادیویی را به صورت غیر خودکار دریافت کنید و نمیتوانید منتظر به روز رسانی خودکار شوید.
- دکمه راست پایین (A) را به مدت تقریباً 2 ثانیه فشار داده و سپس رها کنید. عقربه ثانیه شمار/چند عمده در وضعیت "RX" قرار میگیرد.
- ساعت را روی سطح محکمی قرار دهید تا در فرایند به روز رسانی اختلالی پیش نیاید. فرایند دریافت امواج رادیویی بر حسب قدرت سیگنال میتواند تا 15 دقیقه طول بکشد.
- ساعت پس از اتمام فرایند به روز رسانی به حالت عملیاتی عادی خود باز میگردد.
- چنانچه در دریافت امواج رادیویی دچار مشکلی شدید، محل دیگری چون لب پنجره ای که در مقابل ایستگاه رادیویی قرار دارد انتخاب کنید (مطابق با دستورالعملهای کتابچه راهنما).

کنترل نتایج دریافت امواج رادیویی

خودتان میتوانید نتایج آخرین دریافت امواج رادیویی را کنترل کنید.

- دکمه راست پایین (A) را در حالی که پیچ تنظیم در وضعیت بسته قرار دارد، فشار داده و رها کنید. عقربه ثانیه شمار/چند عمله جهت تایید موفقیت آمیز بودن دریافت امواج رادیویی به سوی نماد "OK" یا جهت نمایش ناموفق بودن دریافت امواج به سوی نماد "NO" حرکت خواهد کرد. عقربه ثانیه شمار/چند عمله تقریباً پس از 10 ثانیه به وضعیت عادی خود باز میگردد.

جهت دریافت جزئیات بیشتر در مورد ویژگیهای *WorldPerpetual AT*، لطفاً به دستورالعمل خود یا به بخش حمایت‌های فنی وب سایت ما www.citizenwatch.com مراجعه نمایید.