

مقادیر پیش فرض	بازه تغییرات	عملکرد	منو
55	90 – 20	سرعت باز شدن درب	n0
50	80 – 20	سرعت بسته شدن درب	n1
3	99–0 (ثانیه)	زمان باز مان درب بعد از تحریک سنسورها	n2
5	0 - 10	حساسیت درب در زمان برخورد با مانع	n3
50	٪80 – ٪30	مقدار باز شدن درب در حالت زمستانه	n4
NO	NO - NC	وضعیت سنسور SAF1	n5
NO	NO - NC	وضعیت سنسور SAF2	n6
NR	PL-NR	عملکرد قفل مکانیکی	n7
NC	NO - NC	وضعیت قفل مکانیکی	n8
NO	NO - NC	وضعیت ورودی حالت اضطراری آتش	n9
ON	ON - OF	توماتیک یا دستی حالت یکطرفه فقط ورود	nA
4	10 – 0	قدرت در انتهای بسته شدن	E0
4	10 – 0	قدرت بسته ماندن درب در صورت تلاش برای باز کردن	E1
OF	OF – H1 – H2	تعیین وضعیت حالت دستی	E2
ON	ON - OF	تعیین وضعیت کورس گیری در هر بار روشن شدن کنترل باکس	E3
CL	OP - CL	تعیین وضعیت درب با تمام شدن باتری	E4
NO	NO - NC	تعیین وضعیت حالت اضطرار اول	E5
NO	NO - NC	تعیین وضعیت حالت اضطرار دوم	E6
OP	OP - CL	وضعیت درب در حالت اضطراری	E7
با توجه به وزن درب و اندازه درب بصورت هوشمند تعیین می گردد	10cm – 50cm	فاصله شروع کاهش سرعت در حالت بسته شدن درب	E8
با توجه به وزن درب و اندازه درب بصورت هوشمند تعیین می گردد	5cm – 50cm	فاصله شروع کاهش سرعت در حالت باز شدن درب	E9
2cm	0cm – 10cm	فاصله باز ماندن انتهای درب	EA
OF	ON - OF	فعال سازی سنسور دما	EB
0		تعداد روشن شدن کنترل باکس	C0 (COP)
0		تعداد باز و بسته شدن درب	C1 (COC)
0		تعداد خطاهای پیش آمده	C2 (CNE)