

روش عیب یابی دستگاه کنترل پیامکی

در ابتدا لازم است از روشن بودن دستگاه و اتصال موفق آن به شبکه اطمینان حاصل کنید. دستگاه در حالت روشن باید چراغهای ال ای دی آن (کنار درگاه آنتن) روشن باشد. همچنین نشانه ی روشن شدن سیستم شنیده شدن صدای بازر (بوق) به محض روشن شدن است. اگر دستگاه روشن نشد لازم است توسط ولت متر سلامت آداپتور دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. اما اگر دستگاه روشن شده است در مرحله ی بعدی با یکی از روشهای زیر **اتصال شبکه** را بررسی کنید.

1. با برقراری تماس با سیم کارت دستگاه باید بوق اشغال یا بوق خوردن آزاد پخش شود.
2. چراغ چشمک زن کنار آنتن باید با سرعت هر 3 ثانیه یک بار چشمک بزند.
3. بازر یا بلندگوی دستگاه پس از دریافت هر پیامکی از جانب شما صدا می کند.

اگر شروط ذکر شده برقرار نبود و با برقراری تماس با دستگاه با پیام "دستگاه خاموش است" یا "در شبکه وجود ندارد" مواجه شدید یعنی دستگاه از شبکه خارج شده است پس اقدامات زیر را انجام دهید.

- سیم کارت را خارج نموده ، سطح آن را تمیز کنید و مجددا وارد سوکت نمایید. این نکته را مد نظر داشته باشید که سیم کارت باید بدرستی روی سوکت قرار بگیرد و لق نزند. پد فلزی سیم کارت باید در تماس کامل با زائده های سوکت دستگاه باشد.
- دستگاه را خاموش و روشن کنید. اگر چنانچه سرعت چراغ چشمک زن پس از گذشت مدتی به سرعت هر 3 ثانیه 1 چشمک رسید یعنی دستگاه وارد شبکه شده ، در غیر اینصورت اتصال ناموفق بوده و نیاز به تعویض سیم کارت فوق است.

اگر چنانچه دستگاه در شبکه است و با دریافت پیامک بوق می زند اما پاسخ یا عکس‌العملی نشان نمی دهد موارد زیر را بررسی کنید.

- مطمئن شوید سیم کارت دستگاه دارای اعتبار یا شارژ کافی است.

- یکی از کدهای زیر را برای دستگاه پیامک کنید :

کد 96101 در دستگاه های سری قدیم

کد ADMIN در دستگاه های سری جدید

اگر پاسخی از جانب دستگاه دریافت ننمودید ارسال کد را توسط گوشی موبایل دیگری تکرار کنید. در صورت عدم دریافت پاسخ تنظیمات سیستم را توسط نرم افزار اندروید انجام دهید.

سایت دریافت نرم افزار اندروید

www.teronix.ir

توجه : نرم افزار اندروید دستورات را بوسیله پیامک ارسال می کند. در حین کار با نرم افزار این نکته را مد نظر داشته باشید که باید اجازه دسترسی به پیامک به نرم افزار داده شود. علاوه بر این اگر یک گوشی دو سیم کارت در دست دارید، وجود اعتبار کافی و توانایی ارسال موفق پیامک برای هر دو سیم کارت نصب شده بر روی تلفن همراهتان ضروری است ، چرا که ممکن است نرم افزار از سیم کارت ثانویه اقدام به ارسال پیامک کند.