

HOMEJOY[®]

F A M I L Y



SPRAY MOP



BROOM & DUSTPAN



WINDOW SQUEEGEE



SWEeper



MAGIC SPIN MOP M7




HOMEJOY[®]

Hand-free
Flat Mop

NEW UPGRADE



MANUAL
WWW.HOMEJOY.ASIA



1. Handle installation: aim the handle A to handle B. Screw clockwise to tight.
2. Plate installation: aim the handle B to squeeze frame (C). Screw clockwise to tight.
3. Microfiber installation: aim the D side of the microfiber to the C side of plate, after to teeth sleep to the bags.
4. Mop adjustment: catch the handle, push & pull twice to make microfiber fasten better.




1. وضع مقبض A بجانب مقبض B وتدور إنها في اتجاه عقارب الساعة.
2. وضع مقبض B بجانب رأس الممسحة (C) وتدور في اتجاه عقارب الساعة.
3. مثل صورة، اتصل الـ D الى لوحة C
4. لمسك مقبض، ادفع و السحب رأس للمسحة حتى ستوكات المنشفة رباط أفضل لوحة.

1. دسته از دو قسمت تشکیل شده است آنها را کنار هم قرار داده در جهت عقربه های ساعت بپهراغاید تا محکم شوند.
2. مطابق شکل قسمت A,B را به قسمت C وصلی کنید.
3. بر روی کف لی سه زیانه وجود دارد همچنین بر روی پد (میکروفایبر) سه زیانه وجود دارد زیانه ها را مطابق شکل درون یکدیگر قرار دهید.
4. چند بار دسته را (squeeze frame) را بالا و پایین بکشید تا پد بر روی کف لی محکم شود.

HOMEJOY HAND FREE MOP SPECIFICATION

Gray fiber, clean dirt
white fiber absorb water.

Extra thick pad softly clean your floor.



Homejoy strong water absorbent microfiber

میکروفایبر هو القدرة على استيعاب عدة مرات منصات العادية
قابلية جذب ميكروفایبر چند برابر پدهای معمولی می باشد

Homejoy Microfiber



Standard pad in market

the pad is big(38cm), with each push, it can clean more surface.

رأس الممسحة هو لوحة كبيرة (38cm)، في كل مرة من استخدام، يمكن تنظيف سطح أكبر.

سایر بر لی 38 سانتی متر میباشد با یکبار کشیدن سطح بیشتری را نسبت به سایر لی ها تمیز می نماید.

use in dry or wet surface.

سهولة نظافة السائل والجاف.

مراعات و اشغال خشک را براحتی تمیز میکند.

360 degree rotation, clean all corners

360 درجة الحركة، يجعل الوصول الى كل الزوايا

حرکت 360 درجه تی باعث دسترسی آن به همه گوشهها می شود



use on all types of surfaces including tiles, ceramic, laminate, wood, plastic and glass.

استخدام في جميع أنواع الأسطح مثل البلاط، السيراميك، وصفيح الخشب، البلاستيك و الواجهات الزجاجية. مقبض طويل يجعل من السهل الوصول الى جميع لمستويات.

قابلیت تمیز کردن کلیه سطوح شامل سرامیک، لمینت، چوب، پلاستیک، شیشه و دیوار را دارد بلند بودن دسته لی (177cm) دسترسی به کلیه سطوح را آسان می نماید.

for clean up the microfiber, do step1 to step3 according below picture then put the microfiber under tap, push and pull the handle squeeze until microfiber become clean

للتنظيف للمسحة، يرجى الخطوات 1 الى 3، ثم وضع سطح الممسحة تحت الماء، ادفع و اسحب مقبض الضغط حتى ميكروفایبر تصبح نظيفة.

برای شستن پد مراحل 1 تا 3 را انجام دهید سپس پد را زیر شیر آب بگردید و همزمان دسته را به جلو و عقب فشار دهید تا سطح پد از آلودگیها زدوده شود



elastic squeeze comb clean up the microfiber easily.

no need to wash the microfiber with hand, put the pad under tap and use squeeze comb for remove dirt and hair on surface of microfiber.

vertically stand & natural dry decrease bacteria and bad smell generation.

ضغط مرنة مشط، تنظيف سطح الممسحة بسهولة.

لا حاجة لغسل ستوكات مع يد، وضعت تحت الماء، و استخدام ضغط، المشط تنظيف سطح الستوكات.

تقف عموداً والطبيعي الجاف، يقلل بكتريا و جيل رائحة سيئة.

خاصیت ارتجاعی شانه باعث می شود پد به راحتی تمیز شود.

نیازی به استفاده از دستن برای شستوی پد می باشد برای اینکه سطح پد را زیر شیر آب بگردید و پا جلو و عقب کردن دسته شانه موصود بر روی آن سطح پد را تمیز میکند.

پس از استفاده، لی را بصورت ایستاده قرار دهید تا کاملاً خشک شود. این ویژگی از تجمع باکتریها و ایجاد بوی بد روی سطح پد جلوگیری می کند.

