

Scholl

دقترچه راهنمای سنگ پا شول (Scholl)



### نگهداری دستگاه

- ۱ - هرگز با فشار دستگاه را به پوست نچسبانید. این کار به جعبه دنده دستگاه صدمه می زند. همیشه دستگاه را به نرمی به پوست خود بفشارید و روی آن حرکت دهید.
- ۲ - از پاشیدن و افشاندن مواد تمیزکننده به طور مستقیم روی دستگاه خودداری کنید.
- ۳ - پس از اتمام کار دستگاه را در جای مطمینی قرار دهید.
- ۴ - از قرار دادن دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید و حرارت مستقیم دوری کنید.

### مزایای سنگ پا شول

- ۱ - قابل حمل:

این دستگاه با طراحی خاص خود به سادگی قابل حمل است و می توانید در سفر آن را همراه برده و از آن استفاده کنید.

- ۲ - استفاده آسان:

استفاده از آن آسان است و نیازی به تخصص ویژه ندارد. تنها کافی است که استفاده کنید تا تاثیر آن را ببینید.

- ۳ - قابلیت تعویض سری چرخان:

سری های این دستگاه قابل تعویض هستند و عمر دستگاه با این قابلیت طولانی شده و هر یک از افراد خانواده می توانند سری های خود را داشته باشند.

### راهنمای استفاده از سنگ پا شول

نگهداری به موقع از پاها بسیار مهم است و این کار از ایجاد و تجمع پوست های مرده و خشک و پینه بستن پوست جلوگیری می کند و نه تنها به سلامت پوست شما کمک می کند بلکه به زیبایی پایهای شما نیز می انجامد. یکی از ساده ترین راه ها برای این کار استفاده از سنگ پا "شول" است. این دستگاه یکی از چیزهایی است که اگر توسط شما خریداری شود روشی ساده و آسان را برای تمیز و سالم نگه داشتن پوستتان خواهد بود و شما را از رفت و آمدهای مکرر و پرهزینه به سالن های زیبایی برای پدیکور کردن پاهایتان بی نیاز خواهد کرد.

پیش از هر اقدامی پوست خود را تمیز و خشک کنید، از پر بودن باتری های دستگاه مطمئن شوید و سپس دستگاه را روشن کرده و سری چرخان آن را به نرمی روی پوست خشک و مرده خود حرکت دهید. از فشار دادن دستگاه به سطح پوست خودداری کنید هرچند که این دستگاه مجهز به سامانه توقف خود کار چرخش هنگام اعمال فشار زیاد است اما این کار می تواند به چرخاندن های دستگاه صدمه بزند. برای یک محل بیش از ۳ تا ۴ ثانیه از دستگاه استفاده نکنید.

زمانی که عملیات برداشتن پوست های خشک و سخت انجام شد دستگاه را خاموش کنید و پاهای خود را بشویید تا از هرگونه باقیمانده و خرده پوست تمیز شود. همچنین برای کسب نتیجه بهتر می توانید از سرم های ویژه استفاده کنید. این سرم ها از کم شدن سریع آب پوست جلوگیری می کنند و پوست را نرم می کنند.

Scholl

دقترچه راهنمای سنگ پا شول (Scholl)



### دقترچه راهنمای سنگ پا شول (Scholl)



Scholl

### آشنایی با دستگاه



- ۱ - دسته دستگاه
- ۲ - دکمه روشن/خاموش (پیچاندن به چپ و راست)
- ۳ - سری گردان قابل تعویض
- ۴ - ضامن فشاری برای تعویض سری چرخان دستگاه
- ۵ - دریچه تعویض باتری



گارانتی و ضمانت های "شول" می بایست کلیه مدارک خریدی که به نوعی ثابت می کنند که این محصول از نماینده رسمی خریداری شده است ارایه داده شود. همچنین این ضمانت در صورتی که دستگاه توسط مراکز رسمی به جز مراکز رسمی و نمایندگی های مجاز "شول" باز و تعمیر شود معتبر نخواهد بود.

### تمیز کردن دستگاه

چگونگی تمیز کردن برس به شرح زیر است:

- ۱ - دستگاه را خاموش کنید.
- ۲ - ضامن آزاد سازی سری گردان دستگاه را فشار دهید.
- ۳ - سری گردان را به سمت مخالف ضامن بکشید تا خارج شود و سپس آن را زیر آب بشویید.
- ۴ - بدنه دستگاه را می توانید با پارچه نمدار تمیز کنید.
- ۵ - پس از اتمام کار و خشک شدن سری چرخان آن را سر جای خود قرار دهید.

### نگهداری و مراقبت های ایمنی سنگ "پول"

- ۱ - از داخل کردن اجسام خارجی به داخل دستگاه پرهیز کنید.
- ۲ - از رنگ کردن دستگاه خودداری کنید.
- ۳ - از باز کردن دستگاه خودداری کنید.
- ۴ - از انداختن دستگاه و ایجاد ضربه به آن پرهیز کنید.
- ۵ - در صورتی که دستگاه شما بر اثر اشتباه یا ندانم کاری آسیب ببیند از شمول گارانتی خارج خواهد شد.
- ۶ - سنگ پا "شول" برای افراد زیر ۱۶ سال، کسانی که ناتوانی جسمی و یا ذهنی دارند و یا دانش کافی در خصوص استفاده از این دستگاه را ندارند ساخته نشده است. از دادن این دستگاه به این افراد بدون نظارت کامل و مراقبت افراد آگاه به سبب حفظ ایمنی این دسته از افراد پرهیز کنید.
- ۷ - تمیز کردن و نگهداری از دستگاه را به کودکان نسپارید.
- ۸ - از بازی کردن کودکان با این دستگاه جلوگیری کنید.

### محتویات جعبه دستگاه پدیکور "شول"

- ۱ - بدنه و سری چرخان دستگاه.
- ۲ - درپوش دستگاه.
- ۳ - ۴ عدد باتری (دستگاه های ویژه)
- ۴ - دفترچه راهنمای فارسی (دستگاه های ویژه)



هر زمانی که وقت خالی در طول هفته پیدا کردید یا لازم دیدید که عمل پوست برداری تکرار شود، می توانید از کرم مرطوب کننده استفاده کنید. از کرم هایی استفاده کنید که زود جذب هستند ولی چرب نیستند این دسته از کرم ها برای استفاده در طول روز مناسب هستند. در طول شب می توانید از کرم های ویژه شب استفاده کنید که رطوبت ماندگارتری داشته و از خشکی پوست جلوگیری می کنند. پس از استفاده از کرم های ویژه استفاده در شب، می توانید جوراب به پا کنید تا رطوبت آن بهتر جذب شود.

### تعویض باتری سنگ پا شول

دستگاه پدیکور "شول" با ۴ عدد باتری قلمی (AA) تغذیه می شود. برای قرار دادن باتری ها درپوش پشت دستگاه را بچرخانید تا باز شود. باتری ها را در جهت صحیح قرار دهید و سپس درپوش را جهت عکس بچرخانید تا در جای خود محکم شود. قطب منفی باتری ها را جایی ببندید که اتصالات فنی دارد و قطب مثبت را در جایی که اتصالات تخت دارد.



### جاگذاری سنگ چرخان سنگ پا شول

سری های سنگ پا قابل تعویض هستند. برای خارج کردن آن می توانید دکمه بالایی که در کنار سنگ پا قرار دارد فشار دهید تا سنگ آزاد شده و از جای خود خارج شود. برای جا زدن آن اول یک طرف از محور پلاستیکی سنگ را وارد سوراخ جانبی دستگاه کرده و سپس طرف دیگر را با فشار جا بزنید تا سنگ در جای خود قرار بگیرد. برای جا زده محور چهارگوش سنگ را به داخل فشار دهید تا فنر نگه دارنده به داخل رفته و سپس سنگ را در جای خود قرار دهید تا فنر دوباره آزاد شده و سنگ را نگه دارد.



### گارانتی و ضمانت های "شول"

تمام سنگ پا های "شول" پیش از ترک کارخانه آزمایش شده و تایید سلامت گرفته اند. به هر حال در صورتی که به هر علت، اعم از اشتباه انسانی در خطوط تولید و یا استفاده از مواد نامرغوب اشکالی در این دستگاه پدید آمد، "شول" این دسته از تولیدات خود را که در طول مدت گارانتی ضمانت شده خراب شوند جمع آوری خواهد کرد و در چنین شرایطی کلیه هزینه های حمل و ارسال مجدد به عهده "شول" خواهد بود و محصول جایگزین شده تنها دارای مابقی زمان گارانتی قید شده در برگ ضمانت کالای اول خواهد بود. برای استفاده از