

# VTC-1500


بازرگانی فداقی موکداً توصیه مینماید قبل از نصب و استفاده از دستگاه بروشور فارسی آنرا مطالعه نمایید.

## راهنمای استفاده از دست خشککن (1500 W)

این دستگاه توسط مدار دیجیتال و سنسور مادون قرمز کنترل می‌شود. این دستگاه برای استفاده خانگی و عمومی است. سرعت خروج هوا  $14/5 \text{ m/s}$  و دمای هوا  $60^\circ\text{C}$  است.

### ویژگی‌ها :

- این دستگاه دارای مدار دیجیتال است و دست‌ها را در فاصله ۱۱ سانتی‌متری و کمتر خشک می‌کند. ۱ ثانیه پس از کنار رفتن دست، متوقف می‌شود. همچنین پس از ۱ دقیقه استفاده متوالی، متوقف می‌شود. برای راه‌اندازی مجدد، مجدداً دست‌ها را زیر دستگاه بگیرید.
- در صورت ایجاد دمای زیاد در خروجی در اثر کارکرد زیاد، دستگاه به‌طور اتوماتیک خاموش می‌شود.






### قطعات :

- پایه
- پیچ
- سنسور
- خروجی هوا
- درپوش



### روش نصب :

- اتصال برق باید همراه با یک فیوز یا کلید قطع هر دو قطب باشد.
- این دستگاه باید اتصال زمین داشته باشد.
- ۳ پیچ را مطابق شکل ۳ درآورید. سوراخ به قطر  $6 \text{ mm}$  برای پایه، ایجاد کنید (شکل ۴).
- پایه را با استفاده از رول پلاگ و پیچ محکم کنید (شکل ۵).
- درپوش را بسته و با پیچ محکم کنید (شکل ۳).



## روش استفاده :

۱. پس از نصب، دستگاه را روشن کنید. با قرار گرفتن دست جلوی دستگاه، دستگاه بطور اتوماتیک شروع به کار می‌کند.
۲. وقتی دست در فاصله ۱۱ CM یا نزدیکتر باشد، هوای گرم خارج می‌شود و ۱ ثانیه پس از کنار رفتن دست، متوقف می‌شود. همچنین پس از ۱ دقیقه استفاده متوالی، متوقف می‌شود. برای راه‌اندازی مجدد، مجدداً دست‌ها را زیر دستگاه بگیرید.
۳. برای کار در شرایط مختلف، حساسیت دستگاه در بالاترین نقطه قرار دارد. اگر در فاصله زیاد کار می‌کند یا پس از نصب، اصلاً کار نمی‌کند، سنسور را تنظیم کنید (شکل ۶).



## مشخصات :

ولتاژ: 220V

فرکانس: 50Hz

توان اسمی: 1500W

مصرف: 6.8A

نوع ضدآب: IP22

## نکات قابل توجه :

۱. دست خشک‌کن باید دور از دوش حمام نصب شود.
۲. دستگاه را نزدیک وان حمام یا سایر ظروف حاوی آب، نصب نکنید.
۳. در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط سازنده، نماینده خدماتی یا برقکار ماهر تعویض شود.
۴. از پاشیدن آب روی دستگاه خودداری کنید.
۵. ورودی و خروجی هوا را مسدود نکنید.
۶. چنانچه دستگاه هنگام استفاده، از کار بیفتد، بلافاصله دستگاه را از برق درآورید و با برقکار ماهر یا شرکت مربوطه تماس بگیرید.
۷. این دستگاه برای استفاده افراد ناتوان (از جمله کودکان)، بی‌تجربه یا ناآگاه نیست، مگر این که آموزش لازم درباره روش استفاده از دستگاه داده شود و تحت نظارت یک فرد ماهر استفاده نمایند.
۸. کودکان باید تحت نظارت از دستگاه استفاده نمایند و نباید با دستگاه بازی کنند.

● با تشکر از خرید شما دوست عزیز و سپاس مجدد از اینکه قبل از انجام هر گونه عملی بروشور را مطالعه فرمودید. با انجام این عمل اطلاعات مورد نیاز شما جهت نصب و استفاده صحیح از دستگاه در اختیار شما قرار می‌گیرد. لطفاً به نکات ذکر شده دقت مضاعف بفرمایید.

با تشکر