

# Green 703CA-B

## نکات راهنمای مبل شویی



## مبل شوی گرین

- 1) به هنگام استفاده از دستگاه در حالت مکش خاک حتماً فیلتر سفید رنگ قرار گیرد.
- 2) زمانیکه پاشش توسط پارویی پاشنده صورت نمیگیرد، موتور پاشنده در حالت خاموش باشد.
- 3) به هنگام خالی بودن مخزن آب، کلید پمپ آب روشن نشود.
- 4) از مواد شوینده با کف کنترل شده استفاده شود.
- \*توجه\* از مواد خورنده و اسیدی مانند واکتس؛ کلر و ... در دستگاه استفاده نشود.
- 5) هنگام مکش آب فیلتر سفید رنگ برداشته شود و حلقه لاستیک جایگزین شود.
- 6) برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از ریختن آب بر روی کلگ، موتور و یا پریز دوشاخه جلوگیری شود.
- 7) فیلتر اسفنجی همیشه روی کلگ قرار گیرد و پس از اتمام کار و خالی کردن مخزن شستشو شود.
- 8) گیره های موجود در طرف کلگی در هنگام استفاده بسته شود.
- 9) هنگام جابجایی و تغییر موقعیت، دستگاه توسط خرطومی کشیده نشود.
- 10) جهت افزایش طول کابل برق، از بریدن و اضافه کردن سیم برق به آن پرهیزید و از چندراهی استفاده فرمایید.

## معرفی اجزای مبل شو



## معرفی قطعات مبل شویی

