

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste des pièces de rechange



Star Combo

Sprühextraktions-Maschine
Spray extractors-machine
Injecteur-extracteurs-automates



Saugset
Tuyau d'aspiration set
Suction set

B 5 / ST 5

Deckel-Gehäuse
Capot-Bâti
Cover-Housing

B 1 / ST 1

Saugmotor-Pumpe
Moteur d'aspiration-Pompe
Vacuum motor-Pump

B 2 / ST 2

Einbau Saugmotor-Pumpe
und Netzzuleitung
Montage de la moteur
d'aspiration-pompe et
Cable d'alimentation

Pump assembling-vacuum motor
and Electrical connection

B 4 / ST 4

NDSX-Pumpe
Pompe-NDSX-
Pump-NDSX


B 3 / ST 3


Saugset
Tuyau d'aspiration set
Suction set


B 5 / ST 5


Stromlaufplan
Diagramme électrique
Wiring diagram


B 6 / ST 6

















- S1 = Wippenschalter 230 V 1 / Interrupteur 230 V 1 / Valve-switch 230 V 1
- S2 = Wippenschalter 230 V 2 / Interrupteur 230 V 2 / Valve-switch 230 V 2
- C1 = Entstörkondensator 0,15 uF / Condensateur 0,15 uF / Capacitor 0,15 uF
- M1 = NDS-X-Pumpe 230 V / Pompe NDS-X-230 V / NDS-X-pump 230 V
- M2 = Saugmotor / Motuer d'aspiration / Vacuum motor