

با تشکر از حسن سلیقه شما بابت خرید سطل زباله هوشمند



راهنمای استفاده از سطل زباله هوشمند





## ضمانتنامه



	شماره سریال							نام خریدار
	۱	۳						تاریخ خرید محصول
								نام فروشنده
								مدل محصول
								توضیحات


کلیه محصولات A.M.D دارای یکسال گارانتی مطابق شرایط ذکر شده و ۳ سال خدمات پس از فروش می باشند.  
توجه " خدمات گارانتی فقط با اصل ضمانتنامه با مهر و امضا فروشنده مقدور می باشد .

### مهر و امضا فروشنده

### شرایط گارانتی:

- شرکت A.M.D این ضمانتنامه محدود را به شما ، خریدار محصولات A.M.D ارائه می کند. این ضمانتنامه در بسته بندی محصول قرار داده شده است. این ضمانتنامه محدود معتبر بوده و در کشوری که محصول خریداری شده با شرایط ذیل قابل اجرا می باشد.
- A.M.D بدینوسیله تضمین می کند که در طول مدت ضمانت شرکت A.M.D یا شرکت خدمات مجاز A.M.D عیوب مربوط به مواد ، طرح و ساخت محصول را به طور رایگان تعمیر کرده و یا در صورتی که A.M.D به صلاحدید خود لازم بداند ، بر اساس این ضمانتنامه اقدام به تعویض محصول کند.
- مدت ضمانت از زمان خرید اولیه محصول توسط اولین مصرف کننده شروع می شود.
- اگر قصد دارید تحت این ضمانت نامه محدود ادعای خسارت کنید ، لطفاً محصول یا قطعه معیوب را به شرکت خدمات مجاز A.M.D بازگردانید.
- محصول شما یک دستگاه الکترونیکی پیشرفته است. A.M.D اکیداً توصیه می کند که مطالب دفترچه راهنما و دستورالعمل های مربوط به محصول را به دقت مطالعه نمائید. همچنین توجه داشته باشید محصول مجهز به تراشه های بسیار حساس الکترونیکی می باشد که ممکن است در اثر استفاده نامناسب آسیب ببیند
- این ضمانت نامه محدود موارد ذیل را شامل نمی شود:
  ۱. خسارت های ناشی از حمل و نقل
  ۲. نصب ، سرهم بندی و استفاده نادرست از محصول مغایر با دستورالعمل های ارائه شده A.M.D .
  ۳. عیوبی که در نتیجه ایجاد اتصال کوتاه در باتری یا استفاده از باتری هائی که برای این محصول در نظر گرفته نشده است.
  ۴. در صورتی که محصول باز شده باشد یا توسط افرادی غیر از مرکز خدمات A.M.D تعمیر شده باشد ، یا در صورتی که محصول با استفاده از قطعات یدکی غیر مجاز تعمیر شود. اشکالات مذکور به صلاحدید شرکت A.M.D تعیین می گردد.
  ۵. در صورتی که محصول در تماس با مایعات ، رطوبت یا در شرایط محیطی نامناسب ، محیط بسیار سرد یا بسیار گرم یا تغییرات سریع محیطی ، خوردگی ، اکسایش ، ریختن مواد غذایی یا مایعات بر روی چشمی و یا تحت تاثیر مواد شیمیائی قرار بگیرد.
  ۶. شکستن یا ضربه دیدن قطعات داخلی درب دستگاه متاثر از باز و بسته کردن درب بوسیله دست.





**توجه**

۱. از آنجائیکه درب سطل حاوی تعدادی قطعه الکترونیکی می باشد ، هیچگاه درب سطل را مستقیماً با آب نشوئید و برای تمیز کردن آن از یک دستمال مرطوب استفاده نمائید.
۲. وقتی درب سطل بصورت اتوماتیک باز شده است ، برای بستن آن درب سطل را به سمت پائین فشار ندهید.
۳. هنگامی که متوجه شدید درب سطل بصورت نرمال باز و بسته نمی شود ، باطری های استفاده شده را جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به دستگاه ، خارج نمائید.
۴. از تابش مستقیم نور خورشید به چشمی جلوگیری کنید.

دهید. در این لحظه نشانگر قرمز به مدت ۱,۵ ثانیه روشن شده و هر ۶ ثانیه یکبار چشمک می زند که این موضوع نشان دهنده وضعیت نرمال سیستم الکتریکی محصول می باشد.

۵. برای ریختن زباله داخل سطل ، دست خود را در فاصله ۱۰ سانتیمتری از چشمی قرار دهید. در ب سطل پس از ۰,۵ ثانیه بصورت خودکار باز شده و به مدت ۳ ثانیه بعد از دور شدن دست شما از مقابل چشمی بصورت خودکار بسته خواهد شد. توجه داشته باشید مادامی که دست شما یا جسم خارجی دیگری در مقابل چشمی قرار داشته باشد ، درب سطل بسته نخواهد شد. (۱)

۶. اگر شما دکمه سمت راست (برای استفاده دستی) در قسمت جلوئی درب را فشار دهید ، درب سطل باز می شود ، در اینصورت درب سطل به صورت خودکار بسته نخواهد شد و برای بستن درب باید دکمه سمت چپ در قسمت جلوئی درب را فشار دهید. این روش برای ریختن زباله به دفعات کاربرد دارد.

۷. به موارد ذیل توجه کنید:

- نشانگر در حالت نرمال هر ۶ ثانیه به رنگ قرمز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت اتوماتیک باز می شود، نشانگر به رنگ سبز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت اتوماتیک بسته می شود، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت دستی باز می گردد، نشانگر هر ۶ ثانیه به رنگ سبز چشمک می زند.
- هنگامی که باطری ها نزدیک به اتمام است نشانگر هر ۶ ثانیه به رنگ زرد چشمک می زند.

۸. با فرض اینکه درب سطل ۲۰ بار در ورز باز و بسته گردد، باطری های اسیدی برای مدت ۸ ماه و باطری های آلکالاین برای مدت ۲ سال قابل استفاده می باشند.



## • معرفی مختصر

شما برای باز کردن درب سطل زباله ای که به تازگی خریداری نموده اید مجبورید آن را با دست یا پای خود لمس کنید ، که این عمل آسان و بهداشتی نیست. خوشبختانه این شرکت با استفاده از تحقیقات دقیق نمونه ای از سطل زباله هوشمند اختراع نموده است که بر پایه مادون قرمز عمل می کند. هنگامی که دست شما یا جسم دیگری در فاصله ۱۰ سانتیمتری چشمی قرار گیرد، درب سطل بصورت خودکار باز شده و پس از تخلیه زباله درون مخزن مجدداً بصورت خودکار بسته می شود.

باز و بسته شدن خودکار درب با استفاده از تراشه های ریز کامپیوتری امکان پذیر شده است مانند دستگاه تشخیص مادون قرمز ، سیستم انتقال مکانیکی و درایو الکترونیکی. این محصول یک دستگاه با فناوری بالا مرکب از نور و تکنیک الکترونیسیته است. این محصول از دو قسمت فوقانی (درب سطل) و مخزن سطل تشکیل شده است. مخزن سطل از جنس استیل ضد زنگ بوده و حاوی یک رینگ جهت نگهداری کیسه زباله یا یک مخزن پلاستیکی می باشد.

این محصول با توجه به کارایی بالا ، عمر طولانی و مصرف پائین انرژی ، محصولی مقرون به صرفه می باشد.

## • دستور العمل

۱. درب سطل را برداشته و درپوش محفظه باتری که در زیر آن قرار دارد را باز کنید. تعداد مورد نیاز باتری را با توجه به مدل سطل و قطب های + / - جایگذاری کنید. (۲)

۲. رینگ نگهدارنده کیسه زباله یا مخزن پلاستیکی زباله را درون سطل قرار دهید. (۳)

۳. ابتدا قسمت عقب درب را بر روی مخزن اصلی مستقر کرده و سپس قسمت جلوی

درب را به سمت پایین فشار دهید تا کاملاً جایگزین گردد. (۴)

۴. دکمه On / Off که در پشت درب فوقانی قرار دارد را در حالت On قرار