


از حسن انتخاب شما جهت خرید محصولات شرکت ابزار دقیق شیراز امواج متشکریم .  
امیدواریم با مطالعه دقیق راهنما و آشنا شدن با طریقه نصب و استفاده از دستگاه ، از کیفیت بالا محصولات این شرکت بهترین استفاده را داشته باشید .



## طریقه نصب و نقشه اتصالات

ورودی ۲۲۰ ولت را به پایه های تغذیه دستگاه متصل را به (0-500VAC) نمایید سپس ولتاژ را مورد نظر ورودی دستگاه وصل نمایید .



## ضمانت کیفیت دستگاه

شرکت ابزار دقیق شیراز این دستگاه را از هر گونه عیب و نقص فنی در کیفیت ساخت مطابق با مشخصات مندرج در این راهنما به مدت سه سال تضمین می نماید. در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه اندازی و یا نقص فنی دستگاه قبل از هرگونه اقدام به تعمیر با تلفن های خدمات پس از فروش تماس حاصل نموده و یا دستگاه را به مراکز فروش ارسال نمایید