

مقدمه:

با تشکر از شما بابت انتخاب تایمر آبیاری zero. این تایمر توسط کمپانی Rain ایتالیا طراحی و تولید شده و به شما این امکان را می‌دهد که فضای سبز حیاط، تراس، روف گاردن و ویلاهای خود را بصورت اتوماتیک آبیاری کنید.

به منظور بهره برداری صحیح از تایمر و عملکرد بهتر آن، از مصرف کنندگان تقاضا می‌شود قبل از نصب و راه اندازی این دستورالعمل را به خوبی مطالعه نمایند.

به محض باز شدن بسته بندی این محصول در صورت مشاهده هرگونه مشکل در با ما تماس بگیرید. و یا در سایت فروش آنلاین شرکت نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید: (www.surico.ir)



دستور العمل نصب و بهره برداری

تایمر آبیاری zero

ساخت rain ایتالیا



نصب باتری:


انرژی مورد نیاز این دستگاه توسط دو عدد باتری ۱/۵ ولت سایز AAA که در قسمت جلوی دستگاه قرار می‌گیرد، تأمین می‌شود. جهت دسترسی به این قسمت کفایت دریچه تعبیه شده بر روی دستگاه را برداشته و باتری‌ها در محفظه‌ی مربوطه قرار دهید.




نصب تایمر:

شیر برقی را به شیر آب متصل کنید و تایمر را با توجه به دستورالعمل‌های این راهنما برنامه ریزی کنید.

بهتر است نصب دستگاه بصورت دستی صورت پذیرد و نیازی به استفاده از آچار نمی‌باشد.



دکمه‌ها:



1. بازه تنظیم دور آبیاری:	2. تنظیم مدت زمان آبیاری:	3. تاخیر در زمان شروع آبیاری:
• ۱ ساعت	• ۱ دقیقه	• ۱ ساعت (یک بار فشردن)
• ۲ ساعت	• ۳ دقیقه	• ۲ ساعت (دو بار فشردن)
• ۳ ساعت	• ۵ دقیقه	
• ۴ ساعت	• ۱۰ دقیقه	
• ۵ ساعت	• ۱۵ دقیقه	
• ۶ ساعت	• ۲۰ دقیقه	
• ۷ ساعت	• ۳۰ دقیقه	
• ۸ ساعت	• ۶۰ دقیقه	
• ۱۲ ساعت	• ۹۰ دقیقه	
• ۲۴ ساعت	• ۱۲۰ دقیقه	
• ۴۸ ساعت		
• ۷۲ ساعت		
• ۱ هفته (week)		

4. دکمه‌ی هشدار

باتری

در صورت قرمز شدن چراغ باتری به تعویض آن اقدام نمایید

تنظیمات:

1. دکمه شماره ۱ (Frequency) را روی زمان مورد نظر برای فواصل بین دو آبیاری (از یک ساعت تا ۱ هفته) قرار دهید.
2. دکمه شماره ۲ (Run time) را بر روی مدت زمان مورد نظر برای هر آبیاری (۱ دقیقه تا ۱۲۰ دقیقه) قرار دهید.

میزان تاخیر در شروع آبیاری:

با یک بار فشردن دکمه شماره ۳ (Delay) آبیاری از یک ساعت بعد از تنظیم برنامه تایمر و با دو بار فشردن این دکمه آبیاری از دو ساعت بعد آغاز می گردد. در صورتی که قصد به تاخیر انداختن شروع آبیاری را ندارید از دن این دکمه اجتناب کنید.

مثال:

اگر فاصل بین دو آبیاری را ۴ ساعت در نظر بگیرید و از دکمه ی Delay استفاده نکنید آبیاری پس از ۴ ساعت آغاز میگردد.

در صورتی که فواصل آبیاری را ۴ ساعت در نظر بگیرید و دکمه Delay را دو بار بفشارید، آبیاری پس از ۲ + ۴ ساعت (۶ ساعت) آغاز خواهد شد.

آبیاری دستی:

در صورتی که می خواهید خارج از برنامه و به میزان دلخواه شما آبیاری انجام شود، دکمه شماره دو (Run Time) را روی حالت روشن (On) قرار داده و پس از اتمام آبیاری به حالت خاموش (Off) تغییر دهید تا آبیاری متوقف شود.



نحوه شستشو:

در قسمت ورودی دستگاه فیلتر کوچکی تعبیه شده که قابلیت شستشو دارد. آنرا خارج کرده، پس از شست و شو، مجدداً جایگذاری نمایید.

مشخصات فنی:

- تک خروجی
- باتری ها: دو عدد باتری ۱/۵ ولت سایز AAA
- بیشترین میزان آبدهی: ۳۰ لیتر در دقیقه
- بیشترین فشار کاری: ۸ بار
- تحمل درجه حرارت: تا ۶۰ درجه سانتی گراد

هشدارها:

- ظاهر شدن علامت تعویض باتری (Batt) نشان دهنده فرا رسیدن زمان تعویض باتری می باشد.
- در طول فصل زمستان و بارندگی تایمر را بردارید.
- تایمر را در معرض سرما قرار ندهید.
- جهت باز و بسته کردن تایمر از آچار استفاده نکنید.

Chegalab Eng. Co.