

راهنمای نرم افزار اندروید

GSM CONTROL

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری گروه صنعتی الکترو دلتا کنترل





جهت دانلود این نرم افزار به آدرس وب سایت زیر مراجعه کنید

WWW.EDCONTROL.IR

نرم افزار برای همکاران با نام شرکت همکار ارائه می گردد

منوی اصلی



ابتدا بر روی منو فشار داده و به قسمت تنظیمات نرم افزار وارد شوید .




1 - زبان نرم افزار که بصورت پیش فرض فارسی می باشد.

2 - قرار دادن رمز الزاما توصیه می شود چرا که هر شخصی نتواند وارد نرم افزار شما شود و تجهیزات را روشن یا خاموش نماید. ترجیحا سطح امنیت را روی متوسط قرار دهید زیرا سطح امنیت بالا در موارد زیادی از شما تقاضای پسورد خواهد کرد.

3 - در این قسمت نوع فشار دادن روی کلیدها را مشخص می کنید. فرضا شخصی می خواهد وقتی روی کلید فشار طولانی مدت داد فرمان ارسال شود. یا فرضا قبل از ارسال فرمان تایید کند که ارسال انجام شود یا خیر.

4 - اندازه کلیه ی متن ها در این قسمت قابل تغییر است. فرضا شخصی دید ضعیف تری داشته یا صفحه گوشی کوچکتري ، که می توان در این قسمت اندازه متون کلیدها و سایر متن ها را برای وی تغییر داد.

5 - تنظیمات اصلی مربوط به دستگاه ها و تجهیزات از این قسمت انجام می شود و در مرحله بعدی این قسمت بررسی می گردد.



اضافه کردن دستگاه جدید

نام دستگاه

دستگاه آبیاری

شماره سیمکارت روی دستگاه

09909570348

لغو

اضافه کردن

ابتدا یک دستگاه اضافه شود. دقت کنید که امکان کنترل چندین دستگاه نصب شده در محل های گوناگون توسط یک گوشی وجود دارد.

تنظیمات عمومی



تنظیمات عمومی دستگاه

نام دستگاه
وارد کردن نام دستگاه

شماره سیمکارت
وارد کردن شماره سیمکارت روی دستگاه


رمزنگاری
اگر رمزنگاری لازم نیست این قسمت را خالی بگذارید

پیام های دریافتی **1**
تنظیمات پیام های دریافتی

تنظیمات گزارشات **2**
تنظیمات مربوط به نمایش گزارشات در صفحه اصلی

از توضیح موارد غیر ضروری چشم پوشی شده است

1 - وارد این قسمت شده و چنانچه مایلید پیام های دریافتی از دستگاه در باکس گزارشات شما ثبت شوند دریافت و مشاهده پیام را فعال نمایید. (این قسمت را علامت بزنید)



بخش اعلان ها :

چنانچه مایلید آهنگ زنگ مربوط به پیام های دریافتی دستگاه جی اس ام نسبت به پیام های عادی و روزمره متفاوت باشد یک اعلان سفارشی برای هشدار اسمس انتخاب کنید. پیشنهاد می شود یک زنگ طولانی تر و رساتر برای اسمس های دستگاه انتخاب کنید. همچنین می توانید ویبره یا قطع اضطراری حالت سکوت را برای دستگاه فعال نمایید.

2 - تنظیمات گزارشات : در این قسمت اندازه ی باکس مشکی رنگ گزارشات قابل تغییر است. همچنین می توان رنگ پیامهای باکس را تغییر داد. فرضا اگر ارسال اسمس ناموفق بود رنگ متن گزارش قرمز باشد.



ترجیحا از قسمت مشخص شده حالت فوق را تغییر داده و گزینه ی " **متن پیام مشاهده شود** " را انتخاب کنید. زیرا گزارشات روشن و خاموش در حالت پیش فرض بصورت یک پیام بسته نمایش داده شده و نیاز به باز کردن دارند و بدین صورت این مشکل رفع خواهد شد.

تنظیمات پیکربندی

تنظیمات کلیدها ، دستورات و برنامه ها

ویبره فشاری	1	<input type="checkbox"/>
با فشار روی کلید برای تایید ارسال ویبره بزند		
دستور ها	2	
تنظیم دستورات ؛ دستورات با فشار دادن طولانی روی صفحه نرم افزار پدیدار می شوند		
کلید ها	3	
تنظیمات کلیدهای دستگاه		
برنامه ها	4	
ایجاد و فعالسازی برنامه های ساعتی و روزانه		

- 1 - با علامت زدن این قسمت پس فشار هر کلید ، گوشی یک ویبره کوتاه ایجاد می کند.
- 2 - در این قسمت دستوراتی مانند دما ، سطح سیگنال ، میزان اعتبار سیمکارت ، گزارش ورودی ها ، گزارش خروجی ها و ... وارد می شوند. کد تمامی دستورات داخل دفترچه راه اندازی دستگاه نوشته شده است.

نام دستور
سطح سیگنال
ویرایش کد دستور
444

با برگشتن به صفحه اصلی و فشار دادن بر روی صفحه مشکی گزارشات ، کلیه دستورات برای ارسال ردیف خواهند شد.

- 3 - در این قسمت تجهیزات متصل به دستگاه با کلیدهای روشن و خاموش مربوطه اضافه می گردند.

کلید
پمپ
کد اسمسی
کلید چپ
نام
خاموش
کد
10
<input type="checkbox"/> شکل
کد اسمسی
کلید راست
نام
روشن
کد
11
<input type="checkbox"/> شکل


تمامی کدها داخل دفترچه راه اندازی دستگاه نوشته شده اند. فرضا اگر خروجی یک بواسطه یک کنتاکتور به الکتروپمپ آب وصل شده است ما کلید 1 را به پمپ اختصاص می دهیم و دستورات روشن یا خاموش شدن خروجی 1 را وارد می نماییم.

قسمت شکل برای زیبایی بیشتر صفحه کنترل یا برای مواردی که شخص سواد خواندن متن کلیدها را ندارد توصیه می شود. می توانید از یک عکس با فرمت پی ان جی از حافظه گوشی خود شکل را تغییر دهید.

4 - در قسمت آخر می توان برای روشن و خاموش شدن اتوماتیک تجهیزات زمان یا روزهای خاصی از هفته را مشخص نمود و به دستگاه یک برنامه ی کاری داد.



مطابق با برنامه ی بالا سه روز مشخص از هفته اسمس روشن شدن خروجی 1 بصورت اتوماتیک ارسال می گردد. توجه کنید که در این حالت ساعت و تاریخ گوشی باید تنظیم و دقیق باشد.



مطابق با برنامه ی بالا پمپ آبیاری روزهای شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه بین ساعات 8 و 30 الی 10 و 45 دقیقه صبح روشن است. بدین صورت اگر شخص فراموش نمود روشن یا خاموش کند ، نرم افزار خودش دستور خواهد داد.