

راهنمای کار با دستگاه فارسی+ TR24 PRO+ با 2 خروجی و 2 ورودی

- سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد.
- بعد از ارسال هر دستوری به سیستم چراغ STAT LED روشن شده و دستگاه شروع به پردازش می‌کند، در صورت مجاز بودن شماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال می‌گردد.
- فاصله‌ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید ۲۰ ثانیه بطول انجامد.
- کاراکتر هایی که بصورت انگلیسی برای دستگاه ارسال می‌شود میتواند با حروف کوچک یا بزرگ یا ترکیبی از این حروف باشد بطور مثال alarm یا ALARM با Alarm.
- **نکات «**
- ولتاژ کار دستگاه ۱۲ ولت DC ۲ آمپر می‌باشد
- LED های روی دستگاه وضعیت رله خروجی را نشان می‌دهند
- ارسال اعداد برای دستگاه باید به زبان انگلیسی باشد به طور مثال ۱۱ صحیح است و ۱۱ غلط
- دستگاه را بدون آنتن روشن نکنید
- آداپتور استفاده شده برای دستگاه حتماً ۱۲ ولت DC با جریان ۲ آمپر یا بالاتر باشد.
- دستگاه قابلیت سوار شدن روی ریل درون تابلو ها را دارد.
- آتن دستگاه دارای ۳ متر کابل می‌باشد در مکان هایی که آتن دهن موبایل ضعیف است می‌توانید آن را تغییر مکان دهید تا حداکثر سیگنال را داشته باشید.
- در صورتی که دستگاه ریست می‌شود و راه اندازی نمی‌شود آداپتور شما ضعیف است و جریان مورد نیاز را فراهم نمی‌کند.
- رله های خروجی دستگاه را هرگز برای اتصال به دستگاه های با جریان کشی بالا متصل نکنید در غیر این صورت دستگاه آن را شناسایی نمی‌کند.
- هنگام نصب سیم کارت دقت کنید پین ورود سیم کارت را قبل برداشته باشید در غیر این صورت دستگاه آن را شناسایی نمی‌کند.
- در صورت قرار دادن سیمکارت همراه اول دستگاه ابتدا آن را داخل یک گوش قرار داده و کد #۱۹۸*۲# را شماره گیری کرده تا زبان سیمکارت شما انگلیسی شود تا برای دستورات اطلاع از باقی مانده شارژ سیم کارت چار مشکل نشوید برای سیم کارت ایرانسل باید کد #۵۵۵*۴*۳*۲# را شماره گیری کنید.
- رله های دستگاه را مستقیم به دستگاه های با جریان بالا متصل نکنید و برای اتصال به بار های cob , led , lامپ کم مصرف و هالوژن از رله های با جریان بالا یا ssr استفاده کنید در غیر اینصورت دستگاه شامل گارانتی نمی‌باشد

راه اندازی :

- ابتدا سیم کارت را درون دستگاه قرار داده و آتن دستگاه را متصل کنید و یک آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر را به ترمینال های دستگاه متصل کنید . چراغ stat net به صورت چشمک زن و چراغ stat روشن می‌شود در صورتی که دستگاه شبکه را شناسایی کرده باشد چراغ stat net هر ۳ ثانیه یکبار روشن و خاموش می‌شود . برای راه اندازی دستگاه باید منتظر بمانید تا چراغ stat خاموش شود (این زمان ۶۰ ثانیه می‌باشد) .
- در صورتی که کاربر ، مرحله اول را به درستی انجام داده باشد دستگاه آمده به کار می‌باشد و کاربر می‌تواند تنظیمات مربوط به مدیریت سیستم و کنترل رله های خروجی و ورودی ها را برای دستگاه ارسال کند .

معرفی مدیریت سیستم :

- برای معرفی مدیر ۱ باید کد روپرو را برای دستگاه ارسال کنید 96101
 - برای معرفی مدیر ۲ کد روپرو را برای دستگاه ارسال کنید 96102
 - برای معرفی مدیر ۳ باید کد روپرو را برای دستگاه ارسال کنید 96103
 - برای معرفی مدیر ۴ باید کد روپرو را برای دستگاه ارسال کنید 96104
 - برای معرفی مدیر ۵ باید کد روپرو را برای دستگاه ارسال کنید 96105
- در صورتی که هر یک از دستورات بالا را به دستگاه ارسال کنید چراغ stat دستگاه ۲ بار روشن و خاموش شده و یک SMS برای شماره مخاطب مبنی بر ذخیره شدن شماره به صورت *X* SAVE که X شماره مدیر سیستم می‌باشد ارسال می‌شود .

کنترل رله های خروجی :

- برای وصل کردن خروجی ۱ کد ۱۱ به دستگاه ارسال شود***** برای قطع کردن خروجی ۱ کد ۱۰ به دستگاه ارسال شود
- برای وصل کردن خروجی ۲ کد ۲۱ به دستگاه ارسال شود***** برای قطع کردن خروجی ۲ کد ۲۰ به دستگاه ارسال شود
- برای وصل کردن همه خروجی ها کد ۴۴ به دستگاه ارسال شود***** برای قطع کردن همه خروجی ها کد ۰۰ به دستگاه ارسال شود
- برای وصل کردن خروجی ۱ به صورت پالس ۱.۵ ثانیه کد ۱۱۱ به دستگاه ارسال شود
- برای وصل کردن خروجی ۲ به صورت پالس ۱.۵ ثانیه کد ۱۱۲ به دستگاه ارسال شود
- برای فرمان دسته جمعی به خروجی ها می‌توانید ارسال out#۱۰۱۱ را به دستگاه ارسال کنید . دستور را بدون جای خالی و دقیق ارسال کنید در غیر این صورت خروجی های مورد نظر جا به جا فرمان میگیرند
- ۳ و خاموش کردن خروجی ۲ باید دستور out#۱۰۱۱ را به دستگاه ارسال کنید . دستور را بدون جای خالی و دقیق ارسال کنید در غیر این صورت خروجی های مورد نظر جا به جا فرمان میگیرند

عدد دوم وضعیت رله ۱

- برای تغییر زمان پالس رله ۱ باید ابتدا زمان مورد نظر بر حسب ثانیه PULSE1# را برای دستگاه ارسال کنید
برای تغییر زمان پالس رله ۷ باید ابتدا زمان مورد نظر بر حسب ثانیه PULSE2# را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان ۸ ثانیه باید PULSE1#۸ را برای دستگاه ارسال کنید

- ریست کردن سیستم : برای ریست کردن دستگاه کد 87653876433 باید به دستگاه ارسال شود در این صورت stat ۵ بار چشمک زده و تمامی تنظیمات به حالت اولیه باز می‌گردد
- گزارش گیری از رله های خروجی: با ارسال عدد ۳۳۳ میتوانید از روشن یا خاموش بودن رله های خروجی مطلع گردید
- اطلاع از شارژ دستگاه: برای اطلاع از شارژ دستگاه برای خط ایرانسل باید کد ۸۸۸ را به دستگاه ارسال کنید... برای اطلاع از شارژ دستگاه برای خط همراه اول باید کد ۷۷۷ را به دستگاه ارسال کنید
- اطلاع از وضعیت ورودی ها: برای اطلاع از وضعیت ورودی های ۱ تا ۴ عدد ۵۵۵ را به دستگاه ارسال کنید

اطلاع از وضعیت آتن دهی: برای اطلاع از وضعیت آتن دهی باید کد ۹۹۹ را به دستگاه ارسال کنید سطح سیگنال خوب LOW SIGNAL ... سطح سیگنال عالی GOOD SIGNAL ... سطح سیگنال کنید EXELLENT SIGNAL

تغییر پسورد دستگاه: در صورتی که مدیر بخواهد پسورد مدیریت سیستم را تغییر دهد میتواند با ارسال کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید آن را تغییر دهد .

فرمت ارسال دستور تغییر پسورد مدیریت سیستم: پسورد جدید پسورد قبلی 96101;27899 این پسورد باید ۵ رقم باشد و می‌تواند شامل

حروف و اعداد باشد و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد . به طور مثالJK 876JJK..... در صورتی که میخواهید بعد از قطع برق دستگاه و اتصال برق دستگاه بعد از مدتی رله ها حالت قبلی خود را حفظ کنند کد ۹۵۵ را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه با

ذخیره وضعیت خروجی ها « در صورتی که میخواهید بعد از قطع برق دستگاه و اتصال برق دستگاه بعد از مدتی رله ها حالت قبلی خود را حفظ کنند کد ۹۵۵ را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه با SAVE MODE ON این حالت را فعال می‌کند . حال بطور مثال اگر خروجی های ۱ و ۳ وصل بوده و برق دستگاه قطع و مجدداً وصل شود رله های مربوطه به ترتیب روشن خواهد شد برای غیر فعال کردن این مد کد ۹۴۴ را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه با ارسال کنید این حالت را غیر فعال می‌کند

- برای فعال کردن حالت تک زنگ باید misscallon را به دستگاه ارسال نمایید و برای غیر فعال کردن آن misscalloff را به دستگاه ارسال نمایید. شما می توانید با تنظیم دستگاه از رله 2 دستگاه در حالت تک زنگ و در ۲ مد کاری استفاده کنید به این صورت که با تماس با دستگاه، رله 2 وصل با قطع می گردد. از این مد میتوان برای باز کردن درب، استارت دستگاه های مختلف و ... استفاده کرد.
- در صورتی که میخواهید با پکیار تماس، رله 2 وصل و با تماس دوم رله 2 قطع شود مدیریت سیستم باید کد 4445 را به سیستم ارسال کند. در این صورت دستگاه اسمنس تایید را برای شما ارسال خواهد کرد و در نتیجه با گرفتن تماس با دستگاه رله 2 وصل و با تماس دوم رله 2 قطع شود مد لحظه ای ۱,۵ ثانیه ای مدیریت باید کد 4441 را به دستگاه ارسال کند. دستگاه در پاسخ شما اسمنس تایید را ارسال خواهد کرد. در این حالت می توانید با گرفتن تماس با دستگاه مبنی بر اجرای دستور و تحریک رله برای شما ارسال می شود بگیرید دستگاه تماس شما را قطع خواهد کرد و شما بوق اشغال را خواهید شنید. یک sms از دستگاه مبنی بر اجرای دستور و تحریک رله برای شما ارسال می شود
- برای کنترل ۲ رله در مد تک زنگ باید کد miss2on را به دستگاه ارسال کنید در این حالت با تک زنگ اول رله ۱ لحظه ای ۱,۵ ثانیه وصل و قطع شده و با تک زنگ دوم رله ۲ لحظه ای ۱,۵ ثانیه وصل و قطع می شود. برای غیر فعال کردن این حالت miss2off را به دستگاه ارسال کنید.

وروودی های دستگاه : دستگاه دارای ۲ ورودی می باشد.

- برای اتصال ولتاژ ۱۲ ولت به ورودی ها باید مثبت را به ترمینال ۱ یا ۲ و منفی را به ترمینال ۶ متصل کنید. در صورتی که از ولتاژ ۱۲ خود دستگاه برای تحریک ورودی ها استفاده می کنید باید ترمینال ۶ را به منفی ۱۲ ولت مدار متصل کنید.

IN1: با اتصال ولتاژ ۱۲ ولت به ورودی ۱ برای تمامی مدیریت ها کلمه sms ارسال می شود و با قطع ولتاژ ۱۲ ولت از ورودی ۱ برای تمامی مدیریت ها کلمه sms ارسال می شود. (تحریک +)

IN2: با اتصال ولتاژ ۱۲ ولت به ورودی ۲ برای تمامی مدیریت ها کلمه sms ارسال می شود و با قطع ولتاژ ۱۲ ولت از ورودی ۲ برای تمامی مدیریت ها کلمه sms ارسال می شود. (تحریک +)

ارتباط ورودی با خروجی : در این حالت با اتصال ولتاژ ۱۲ به ورودی خروجی وصل شده و با قطع ولتاژ خروجی قطع خواهد شد.

برای ارتباط ورودی ۱ با خروجی ۱ باید int1on را به دستگاه ارسال کنید. برای غیر فعال کردن آن باید int1off را به دستگاه ارسال کنید.

برای ارتباط ورودی ۲ با خروجی ۲ باید int2on را به دستگاه ارسال کنید. برای غیر فعال کردن آن باید int2off را به دستگاه ارسال کنید.

برای فعال کردن هر ۲ ورودی allintoff و برای غیر فعال کردن آن allinton را به دستگاه ارسال کنید

فعال کردن تماس برای ورودی ها :

برای فعال کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاژ ۱۲ به ورودی متصل می شود کد 1111 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in on (active) به شما این مورد را تایید میکند

برای غیر فعال کردن این مورد کد 1110 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه اسمنس به شما این مورد را تایید میکند در حالت معمول حالت تماس تمامی ورودی غیر فعال می باشد

برای فعال کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاژ ۱۲ از ورودی برداشته می شود کد 2222 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in OFF (active) به شما این مورد را تایید میکند

برای غیر فعال کردن این مورد کد 2220 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال اسمنس به شما این مورد را تایید میکند در حالت معمول حالت تماس تمامی ورودی غیر فعال می باشد

کنترل خروجی های ۱ و ۲ بصورت زماندار روش ، خاموش(دقیقه)

جهت کنترل خروجی ها : صورت زماندار می باشد سیستم در ابتدا کاراکتر ct سپس عدد خروجی مورد نظر بعد از آن کاراکتر # و در انتهای زمان مورد نظر را بر د سبب دقیقه نو شته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی ۱ بمدت ۸۰ دقیقه وصل و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود.

Ct1#80

در این حالت ابتدا دستگاه یک sms برای شما مبنی بر شروع به کار تایم ارسال کرده و سپس خروجی را فعال میکند .. در صورتی که عدد شما از 9999 بالاتر باشد سیستم برای شما error ارسال می کند .
توجه: حداقل زمان برای هر خروجی ۱ و حداقل ۹۹۹ دقیقه می باشد .. توجه: این حالت زماندار فقط یک بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود.

کنترل خروجی های ۱ و ۲ بصورت زماندار پالس (دقیقه)

جهت کنترل خروجی ها : صورت زماندار پالس می باشد سیستم در ابتدا کاراکتر pt سپس عدد خروجی مورد نظر بعد از آن کاراکتر # و در انتهای زمان مورد نظر را بر د سبب دقیقه نو شته و به دستگاه پیامک کنید.
برای نمونه اگر بخواهیم خروجی ۲ بعد از مدت ۸۰ دقیقه بصورت پالس ۱ ثانية روشن و سپس خاموش شود و باید بصورت زیر پیامک زده شود.

Pt1#80

در این حالت ابتدا دستگاه یک sms برای شما مبنی بر شروع به کار تایم ارسال کرده و سپس خروجی را فعال میکند .. در صورتی که عدد شما از 9999 بالاتر باشد سیستم برای شما error ارسال می کند .
توجه: حداقل زمان برای هر خروجی ۱ و حداقل ۹۹۹ دقیقه می باشد .. توجه: این حالت زماندار فقط یک بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود..

قرار دادن دستگاه در حالت alarm mode

با فعال کردن این مد می توانید با تحریک ورودی ۲ دستگاه خروجی رله ۲ دستگاه را برای مدت زمانی که تعیین می کنید روشن نگه داشته و سپس قطع کنید

برای فعال کردن این حالت alarmon را به دستگاه ارسال کنید سیستم با ارسال IN2 ALARM ACTIVE آن را تایید می کند. برای اطلاع از وضعیت فعلی یا غیر فعلی بودن آلامر stalarm را به دستگاه ارسال کنید

دستگاه با ارسال deactivate یا active را مخصوص می کند. برای غیر فعال کردن این حالت باید alamoff را به دستگاه ارسال کنید سیستم با ارسال IN2 ALARM DEACTIVE آن را تایید می کند

برای تایم دادن به این حالت باید کاراکتر alarm سپس کاراکتر # و در انتهای زمان مورد نظر را بر حسب دقیقه نو شته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی ۲ به مدت ۳ دقیقه روشن شده و پس از آن خاموش می گردد ضمن اینکه پیامک آن به مدیریت سیستم ارسال می شود و در صورتی که حالت تماس ورودی ۲ به مدت ۳ دقیقه روشن بماند باید کد #3 را به دستگاه ارسال کنید

توجه: در صورتی که عدد شما از 9999 بالاتر باشد سیستم برای شما error ارسال می کند در این حالت با تحریک مثبت ورودی ۲ دستگاه برای مدیران SMS ارسال شده و با قطع تحریک مثبت (قطع برق) خروجی ۲ برای مدت ۳ دقیقه روشن شده و پس از آن خاموش می گردد ضمن اینکه پیامک آن به مدیریت سیستم ارسال می شود و در صورتی که حالت تماس ورودی ۲ فعال شده باشد با مدیریت سیستم تماس گرفته میشود . از این حالت برای قطع برق یا سیستم های حفاظتی استفاده می گردد و برای میتواند به یک سنسور چشمی، مگنت یا آلتراسونیک وصل شود

غیر من ام اس ها :

شما می توانید متن SMSهایی که از دستگاه برای کاربر ارسال می شود را در مدد فارسی تغییر دهید

برای این کار باید به شکل زیر عمل کنید:

برای تغییر متن ورودی ۱ برای وصل برق که متن پیشفرض (ورودی ۱ وصل) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

که متن مورد نظر باید کاراکتر های انگلیسی باشد و تعداد حرف های آن حداقل ۲۵ حرف باشد به طور مثال میخواهیم متن ON را به LAMP ON:LAMP;701 ارسال کنیم < در اینصورت دستگاه پیامگ می بفرماید آن را به تغییر متن به شما ارسال خواهد کرد

متن مورد نظر*

برای تغییر متن ورودی ۱ برای قطع برق که متن پیشفرض آن (ورودی ۱ قطع) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

برای تغییر متن ورودی ۲ برای وصل برق که متن پیشفرض آن (ورودی ۲ وصل) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

برای تغییر متن قطع رله ۱ برای که متن پیشفرض آن (خروجی ۱ روشن) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

برای تغییر متن قطع رله ۲ برای که متن پیشفرض آن (خروجی ۲ روشن) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

برای تغییر متن پالس رله ۱ برای که متن پیشفرض آن (خروجی ۱ پالس) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

متن مورد نظر*

برای تغییر متن پالس رله ۲ برای که متن پیشفرض آن (خروجی ۲ پالس) است باید مطابق دستور زیر عمل کنید

خرجی ها